



INSTRUKCJA


Przed rozpoczęciem pracy, przygotuj nożyczki, ściereczkę i pudełko CD (będą wykorzystane jako ściągawka)



Potnij na części na jakie chcesz, aby naklejki były podzielone.



Użyj ściągawki w celu wyrównania naklejki.




Usuń białą część taśmy, aby za chwilę przykleić ponownie.


Postępować tak samo dla wszystkich fragmentów.



Białą część przyklej 5 cm poniżej krawędzi.



Zaczynij od górnej krawędzi naklejki



Stopniowo odrywaj białą część,
jednocześnie przyklejając naklejkę do ściany.



Odrywając białą część jednocześnie
dociskaj przy użyciu ściągaczki.



Pęcherzyki, które pozostały - przekłuj igłą.

Firma DOMESTIC nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia ściany



Od górnego rogu zacznij delikatnie odrywać przezroczystą folię